

**Gebrauchsinformation ORCA 2-REPAIR**

ORCA 2-REPAIR ist ein Reparaturkleber aus zwei Komponenten, die innerhalb von Sekunden eine sehr feste und dauerhafte Verbindung eingehen. Auch Risse, Bruchstellen können damit zuverlässig repariert werden. Dabei kann auch fehlendes Material aufgefüllt werden.

ORCA 2-REPAIR ist ideal geeignet zum Kleben von Metallen, Glas, Porzellan, Keramik, Gummi, Leder, Holz, Papier und Kunststoff.

Schneiden Sie die Dosierspitzen der beiden Flaschen jeweils ein Stück ab, um das Material einfach dosieren zu können.

Das Granulat der Komponente 1 wird auf die zu reparierende Stelle gegeben. Anschließend wird die flüssige Komponente 2 aus Cyanacrylat aufgeträufelt, so dass eine feste und dauerhafte Verbindung entsteht. Ist eine größere Materiallücke aufzufüllen, kann dieser Vorgang mehrfach wiederholt werden. Die Klebestelle kann anschließend durch Schleifen, Bohren, etc. weiter bearbeitet werden.

Durch das ausgehärtete Material entsteht keinerlei Gefahr für Mensch und Umwelt. Es werden keinerlei Lösungsmittel oder andere Schadstoffe abgegeben, so dass es ideal zur Reparatur von Gegenständen, die im Aquarium eingesetzt werden, geeignet ist (z. B. Pumpen-Flügelräder, Reaktoren, Skimmer, o. Ä.)

**Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung**

- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Kühl und trocken aufbewahren. Eine Aufbewahrung im Kühlschrank verlängert die Haltbarkeit.
- Nach Öffnung ca. 6 Monate haltbar.

**Besondere Warnhinweise für Komponente 2:**

Enthält Cyanacrylat. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut. Dampf nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen sofort gründlich mit klarem Wasser spülen. Bei Kontakt von besonders empfindlichen Hautstellen (wie z. B. Augenlidern) Arzt aufsuchen.

**Information and directions for use ORCA 2-REPAIR**

ORCA 2-REPAIR is a repair adhesive made of two components that form a very strong and permanent bond within seconds. It can also be used to reliably repair cracks and fractures and fill in missing material.

ORCA 2-REPAIR is ideal for bonding metals, glass, porcelain, ceramics, rubber, leather, wood, paper and plastic.

Cut a piece off the end of the dispensing tip of each bottle for easy dispensing of the material.

The granules of component 1 are applied to the area to be repaired. The liquid component 2 of cyanoacrylate is then dispensed in drops so that a firm and permanent bond is formed. If a larger material gap needs to be filled, this process can be repeated several times.

The bonded area can then be further treated by sanding, drilling, etc.

The cured material poses no danger to humans or the environment. No solvents or other pollutants are released, making it ideal for repairing items used in the aquarium (e.g. pump impellers, reactors, skimmers, or similar).

**Special precautions for storage**

- Keep out of reach of children.
- Store in a cool and dry place. The product will keep longer if stored in the refrigerator.
- Keeps for approx. six months after opening.

**Special warnings**

Contains cyanoacrylate. Will stick skin and eyelids together within seconds. Must be kept out of reach of children. Irritates the eyes, respiratory organs and the skin. Do not inhale vapour. Avoid contact with the eyes and skin. In case of contact with the eyes, wash out immediately and thoroughly with clean water. Consult a doctor in case of contact with delicate areas of skin (e.g. eyelids).

**Besondere Warnhinweise für Komponente 2:**

Enthält Cyanacrylat. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut. Dampf nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen sofort gründlich mit klarem Wasser spülen. Bei Kontakt von besonders empfindlichen Hautstellen (wie z. B. Augenlidern) Arzt aufsuchen.

**Informations d'utilisation ORCA 2-REPAIR**

ORCA 2-REPAIR est une colle pour réparation à deux composants formant en quelques secondes une liaison très solide et durable. Elle permet également de réparer fiablement les fissures et les cassures. Elle permet également de combler un manque de matériau.

ORCA 2-REPAIR est idéale pour coller les métaux, le verre, la porcelaine, la céramique, le caoutchouc, le cuir, le bois, le papier et le plastique.

Coupez la pointe des embouts de dosage des deux flacons pour un dosage facile du matériau.

Coupez la pointe des embouts de dosage des deux flacons pour un dosage facile du matériau.

Vous déposez les granulés du 1er composant sur la zone à réparer. Vous versez ensuite goutte à goutte le 2e composant liquide à base de cyanoacrylate de manière à obtenir une liaison solide et durable. S'il s'agit de combler un manque de matériau assez important, ce processus peut être répété plusieurs fois. La zone de collage peut ensuite être retravaillée par ponçage, perçage, etc.

El material curado no supone ningún peligro para las personas ni el medio ambiente. No desprende ningún tipo de disolvente ni otras sustancias nocivas, por lo que es ideal para reparar objetos utilizados en el acuario (como ventiladores de bombas, reactores o skimmers).

Le matériau durci ne présente aucun risque pour l'être humain et l'environnement. Il ne dégage aucun solvant ni aucune autre substance nocive, il convient donc par excellence à la réparation d'objets utilisés dans l'aquarium (p. ex. hélices de pompes, réacteurs, écumeurs ou autres).

**Précautions particulières à prendre pour le stockage**

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Conservation hors de portée des enfants.
- Conserver au frais et à sec. Une conservation au réfrigérateur prolonge la durabilité.
- À utiliser dans les 6 mois env. après ouverture.

**Consignes particulières**

Contain du cyanacrylate. Colle la peau et les paupières en l'espace de quelques secondes. Conserver hors de la portée des enfants. Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. En cas de contact avec des parties de la peau particulièrement sensibles (paupières par ex.), consulter un médecin.

**Instrucciones de uso de ORCA 2-REPAIR**

ORCA 2-REPAIR es un pegamento de reparación de dos componentes con el que se obtiene una unión muy resistente y permanente en cuestión de segundos. También puede utilizarse para reparar de forma fiable grietas y roturas. O para llenar material que falta.

ORCA 2-REPAIR es perfecto para pegar metales, vidrio, porcelana, cerámica, goma, cuero, madera, papel y plástico.

Corte los extremos dispensadores de ambos frascos para facilitar la dosificación del material.

Knip bij beide flessen een stukje van de doseerpunten af om het materiaal eenvoudig te kunnen doseren.

El granulado del componente 1 se aplica en la zona a reparar. A continuación, se rocia el componente líquido 2 de cianoacrilato para crear una unión resistente y permanente. Si debe rellenarse un espacio de material de mayor tamaño, este proceso puede repetirse varias veces. A continuación, puede procesarse la zona adherida (lijado, perforación, etc.).

Breng het granulaat van component 1 aan op de te repareren plek. Vervolgens druppelt u de vloeibare component 2 van cyanoacrylaat op, zodat een vaste en duurzame verbinding ontstaat. Herhaal dit proces als u een groter hiat met materiaal moet opvullen. U kunt de gelijmde plek vervolgens door schuren, boren enz. nog verder bewerken.

Det härdade materialet innehåller ingen som helst risk för människor eller miljö. Inga lösningsmedel eller andra skadliga ämnen avges

så limmet är perfekt för reparation av föremål som används i akvarier (t.ex. pumphjul, reaktorer, skimmer eller liknande).

Het uitgeharde materiaal vormt geen gevaar voor mens en milie. Er komen geen oplosmiddelen of andere schadelijke stoffen vrij, zodat de lijm bij uitstek geschikt is voor de reparatie van voorwerpen die in het aquarium worden geplaatst (bijv. schoepenwielen van pompen, reactoren, skimmers of dergelijke).

**Precauciones especiales de conservación**

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Guardar en un lugar fresco y seco. Si se guarda en el refrigerador, se prolongará su vida útil.
- Una vez abierto, tiene una duración de aproximadamente seis meses.

**Advertencias especiales**

Contiene cianacrilato. Pega en cuestión de segundos la piel y los párpados. El producto no debe caer en las manos de los niños. Produce irritaciones en los ojos, vías respiratorias y la piel. No inhalar los vapores. Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua limpia. En caso de contacto con zonas cutáneas especialmente sensibles (como p.ej. párpados) acuda a un médico.

**Gebruiks informatie ORCA 2-REPAIR**

ORCA 2-REPAIR is een reparatielijm, bestaande uit twee componenten die binnen seconden een uitermate stevige en duurzame verbinding aangaan. Ook scheuren en breuken kunnen daarmee op betrouwbare wijze worden gerepareerd. Daarbij kan zelfs ontbrekend materiaal worden opgevuld.

ORCA 2-REPAIR är perfekt lämpat för limning av metaller, glas, porcelän, keramik, gummi, läder, trä, papper och plast.

Skär av en bit av doseringsspetsarna på båda flaskorna för att på ett enkelt sätt kunna dosera materialet.

Granulatet i komponent 1 appliceras på stället som ska repareras. Derefter drryptes den flytande komponenten 2 af cyanoacrylat på så att en fast och varaktig förbindelse skapas. Om en storre materiallucka ska fyllas upp kan den här proceduren upprepas flera gånger. Det limmade stället kan sedan bearbetas vidare genom slipning, borrhning etc.

Det härdade materialet innehåller ingen som helst risk för människor eller miljö. Inga lösningsmedel eller andra skadliga ämnen avges så limmet är perfekt för reparation av föremål som används i akvarier (f.eks. pumphjul, reaktorer, skimmer och lignende).

**Särskilda försiktighetsåtgärder för förvaring**

- Förvaras oätkomligt för barn.
- Förvaras kallt och torrt. Förvaring i kylskåp förlänger hållbarheten.
- Koel en droog bewaren. Bewaar het product in de koelkast voor een langere houdbaarheid.
- Hållbar ca 6 månader efter att förpackningen öppnats.

**Speciella varningar**

Innehåller cyanoacrylat. Kläber hud och ögonläg samman på få sekunder. Skal opbevares utgångsligt for barn. Irriterer ögonen, andningsorganer och huden. Andas inte in ångan. Undvik beröring med ögon och hud. Spola omsorgsfullt med rent vatten vid kontakt med ögonen. Uppsök läkare vid kontakt med känsliga hudställen (som t.ex. ögonlock).

**Særlige advarselshenvisninger**

Inneholder cyanacrylat. Klæber hud og øjenlag sammen på få sekunder. Skal opbevares utgångsligt for børn. Irriterer øjnene, andedætsorganerne og huden. Undlad at indånde dampen. Undgå berøring med øjnene og huden. Ved kontakt med øjnene skal disse straks skyldes grundigt med rent vand. Ved kontakt med særligt følsomme hudpartier (fx øjenlag) skal en læge kontaktes.

**Information om användning ORCA 2-REPAIR**

ORCA 2-REPAIR är en reparationslim bestående av två komponenter, som inden för få sekunder danner en fast och permanent förbindelse. Även sprickor, brottställen kan repareras tillförlitligt. Vid reparation kan även material som saknas fyllas upp.

ORCA 2-REPAIR er velegnet til limning af metaller, glas, porcelæn, keramik, gummi, læder, træ, papir og plast.

Skær et stykke af doseringsspiderne på de to flasker for nemt at kunne dosere materialet.

Komponenten 1 rækkes ud på det sted, der skal repareres. Derefter dryppes den flydende komponenten 2 af cyanoacrylat på sådannen en fast og permanent forbindelse. Hvis der er tale om større materialehuller, kan processen gentages flere gange. Klæbestedet kan derefter viderebehandles ved slibning, boring osv.

Kovettunut materiaali ei aiheuta minkäänlaista vaaraa ihmisielle tai ympäristölle. Materiaalista ei irtoa liuottimia tai muita epäpuhtauksia, jotka sopii hienosti akvaariossa käytettäväin esineisiin (kuten pumpun siipiäpöriin, reaktoreihin ja keräimiin).

**Säilyttämistä koskevat erityiset varotoimet**

- Säilyttää poissa lasten ulottuvilta.
- Säilyttää viileässä ja kuivassa tilassa. Säilyttämisen jääkaapissa pidetään tuotteen säilyvyyttä.
- Säilyy noin 6 kuukautta avaamisesta.

**Erityisiä varoitukset**

Sisältää cyanoacrylaattia. Liimaa ihon ja silmäluomet yhteen muutamassa sekunnissa. Ei saa joutua lasten käsisi. Ärsyttää silmät, hengityselimiä ja ihoa. Höyryä ei saa hengittää. Välttää kosketusta silmiin ja ihoon. Jos tuote joutuu kosketukseen silmien kanssa, silmät on heti huuhdeltava huolellisesti kirkkaalla vedellä. Jos tuote joutuu kosketukseen erityisen herkkien kohtien kanssa iholla (esim. silmäluomet), on heti hakeuduttava lääkärin.

**ORCA 2-REPAIR – käyttöohjeet**

ORCA 2-REPAIR on kahdesta komponentista koostuva korjausliima, joka muodostaa kestävän ja pysyvän liitoksen vain muutamassa sekunnissa. Sillä voidaan korjata luotettavasti myös halkeamat ja murutumat. Samalla sitä voidaan käyttää puuttuvan materiaalin täyttämiseen.

ORCA 2-REPAIR sopii ihanteellisesti metallien, lasin, posliinin, keramiikan, kumin, nahan, puun, paperin ja muovin liimaamiseen.

Leikkaa molempien pullojen annostelukärjistä pala irti ja annostelee materiaali helposti.

Komponentti 1 räkeet laitetaan korjattavaan kohtaan. Sen jälkeen komponentti 2:n nestemäistä syanoacrylaattia annostellaan tipputamalla. Komponenteista muodostuu vahva ja kestävä liitos. Jos täytettävään on suurempi rako materiaalissa, prosessi voidaan toistaa useamman kerran. Liimattua kohtaa voidaan lopuksi työstää hiomalla, poraamalla jne.

Kovettunut materiaali ei aiheuta minkäänlaista vaaraa ihmisielle tai ympäristölle. Materiaalista ei irtoa liuottimia tai muita epäpuhtauksia, jotka sopii hienosti akvaariossa käytettäväin esineisiin (kuten pumpun siipiäpöriin, reaktoreihin ja keräimiin).

**AM-755190 | D042022P**

**Istruzioni per l'uso ORCA 2-REPAIR**

ORCA 2-REPAIR è una colla per riparazioni bicomponente che in pochi secondi assicura un incollaggio molto resistente e duraturo. Permette di riparare in modo sicuro anche crepe e punti di rottura. Può essere utilizzata anche come riempitivo su punti di materiale mancante.

ORCA 2-REPAIR è ideale per incollare metallo, vetro, porcellana, ceramica, gomma, pelle, legno, carta e plastica.

Tagliare l'apice della punta dei due flaconi per poter dosare in modo semplice il prodotto.

Si applica dapprima il prodotto granulare del componente 1 sul punto da riparare. Infine si applica goccia a goccia il prodotto liquido del componente 2 di cianoacrilato e gotejando, modo da creare una connessione forte e permanente. Se necessario assicurare un incollaggio resistente e duraturo. Per l'utilizzo come riempitivo su un punto dove manca molto materiale, ripetere più volte il procedimento. La zona di incollaggio può essere infine ulteriormente lavorata, levigata, forata ecc.

Il materiale indurito non costituisce alcun pericolo per l'uomo e per l'ambiente. Poiché non vengono rilasciati solventi o altre sostanze nocive, il prodotto è ideale per la riparazione di oggetti che trovano collocazione nell'aquario (ad es. eliche pompa, reattori, skimmer o simili).

**Particolari precauzioni per la conservazione**

- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare in un luogo fresco e asciutto. La conservazione in frigorifero ne prolunga la durata.
- Dopo l'apertura, si conserva per circa 6 mesi.

**Avvertenze speciali**  
Contiene cianoacrilati. Incolla in pochi secondi anche cute e palpebre! Non deve essere reso accessibile ai bambini. Irritante per gli occhi, per le vie respiratorie e per la pelle. Non inalare le esalazioni. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare subito con abbondante acqua pulita. In caso di contatto con zone cutanee particolarmente sensibili (come ad es. le palpebre) consultare un medico.

**Instruções de uso ORCA 2-REPAIR**

ORCA 2-REPAIR é um adesivo de reparo que consiste em dois componentes que, em segundos, formam uma conexão muito forte e permanente. Com ele também é possível reparar rachaduras e fraturas de forma confiável. Para tal também é possível preencher o material que falta.

ORCA 2-REPAIR é ideal para a colagem de metal, vidro, porcelana, cerâmica, borracha, couro, madeira, papel e plástico.

Corte um pedaço das pontas dosadoras de ambos os frascos para poder dosar o material facilmente.

Os grânulos do componente 1 são aplicados na área a ser reparada. Em seguida, o componente líquido 2 de cianoacrilato é gotejado, de modo a criar uma conexão forte e permanente. Se for necessário garantir um colagem resistente e duradoura. Para o uso como recapeamento em um ponto onde faltam muitos materiais, repete-se mais vezes o procedimento. A área de colagem pode ser finalmente trabalhada, polida, perfurada etc.

O material endurecido não representa nenhum perigo para as pessoas ou o meio ambiente. Não são emitidos solventes ou outros poluentes, tornando-o ideal para reparar objetos usados no aquário (por ex., rotores de bombas, reatores, skimmers, etc.)

**Medidas de segurança especiais para o armazenamento**

- Armazenar fora do alcance das crianças.
- Armazenar em local fresco e seco. O armazenamento no refrigerador prolonga a vida útil.
- Durável durante aprox. 6 meses após a abertura.

**Indicações de aviso especiais**

Sadrži cijanoakrilat. Može slijepiti oči i očne kapke u roku od nekoliko sekundi. Ne smije dospijeti u dječje ruke. Nadražuje oči, dišne organe i kožu. Ne udisati isparjenja. Sprječiti kontakt s očima i kožom. U slučaju kontakta s očima smjesti isprati s dosta čiste vode. U slučaju kontakta s posebno osjetljivim dijelovima kože (npr. s očnim kapcima) bez odlaganja se obratiti liječniku.

**Posebna upozorenja**

Vsebuje cian akrilat. V roku nekaj sekund zlepi skupaj kožo in veke. Ne sme priti v roke otrokom. Draži oči, dihalne organe in kožo. Ne smeti vdihavati hlapov. Preprečite stik z očmi in kožo. Pri stiku z očmi sperite takoj temeljito s čisto vodo. Pri stiku s posebej občutljivimi deli kože (npr. očesnimi vekami) takoj pojrite k zdravniku.

**Uputa za korisnike ORCA 2-REPAIR**

ORCA 2-REPAIR je dvokomponentno lepilo za popravke, čije komponente tvore vrlo jaki i trajnu vezu u roku od nekoliko sekundi. Njime se također mogu pouzdano sanirati napravline i pukotine. Također može poslužiti kao ispuna za nedostajući materijal.

ORCA 2-REPAIR idealan je za ljepljenje metala, stakla, porculana, keramike, gume, kože, drveta, papira i plastike.

Za lakše doziranje odrežite komadić dozirnih konica na oba plastička.

Nanesite granulat 1. komponente na mjesto koje želite popraviti. Nato čez granule nakapajte tekoči komponentu 2 iz cianoakrilata, da nastane čvrsta i trajna vez. Če je treba zapolniti večjo luknjo u materijalu, lahko ta postopek večkrat ponovite. Mesto lepljenja lahko nato še dodatno obdelate z brušenjem, vrtanjem itd.

Stvrdnuti materijal ne predstavlja nevarnosti za ljudi ali okolje. Pri lepljenju se ne sproščajo topila ali druge škodljive snovi, zato je lepilo idealno za popravilo predmeta, ki se uporabljajo v akvariju (npr. rotorjev črpalk, reaktorjev, skimerjev itd.).

O material endurecido não representa nenhum perigo para as pessoas ou o meio ambiente. Não são emitidos solventes ou outros poluentes, tornando-o ideal para reparar objetos usados no aquário (por ex., rotores de bombas, reatores, skimmers, etc.)

**Medidas de segurança especiais para o armazenamento**

- Armazenar fora do alcance das crianças.
- Armazenar em local fresco e seco. O armazenamento no refrigerador prolonga a vida útil.
- Durável durante aprox. 6 meses após a abertura.

**Posebna upozorenja**

Sadrži cijanoakrilat. Može slijepiti oči i očne kapke u roku od nekoliko sekundi. Ne smije dospijeti u dječje ruke. Nadražuje oči, dišne organe i kožu. Ne udisati isparjenja. Sprječiti kontakt s očima i kožom. U slučaju kontakta s očima smjesti isprati s dosta čiste vode. U slučaju kontakta s posebno osjetljivim dijelovima kože (npr. s očnim kapcima) bez odlaganja se obratiti liječniku.

**Indicações de uso ORCA 2-REPAIR**

Sadrži cijanoakrilat. Može slijepiti oči i očne kapke u roku od nekoliko sekundi. Ne smije dospijeti u dječje ruke. Nadražuje oči, dišne organe i kožu. Ne udisati isparjenja. Sprječiti kontakt s očima i kožom. U slučaju kontakta s očima smjesti isprati s dosta čiste vode. U slučaju kontakta s posebno osjetljivim dijelovima kože (npr. s očnim kapcima) bez odlaganja se obratiti liječniku.

**Uputa za uporabo lepila ORCA 2-REPAIR**

ORCA 2-REPAIR je lepilo za popravila, sestavljeno iz dveh komponenta, ki v nekaj sekundah tvorita zelo močno in trajno vez. Z njim je mogoče učinkovito popraviti tudi razpoke in zlome. Poleg tega lahko z lepilom zapolnite tudi manjkajoči material.

ORCA 2-REPAIR idealno je za lepljenje kovin, stekla, porculana, keramike, gume, kože, drveta, papira i plastike.

Za lažje doziranje odrežite konice dozirnih konica na obeh plastičnih.

Granule komponente 1 nanesite na območje, ki ga želite popraviti. Nato čez granule nakapajte tekoči komponento 2 iz cianoakrilata, da nastane čvrsta in trajna vez. Če je treba zapolniti večjo luknjo v materijalu, lahko ta postopek večkrat ponovite. Mesto lepljenja lahko nato še dodatno obdelate z brušenjem, vrtanjem itd.

Strjeni material ne predstavlja nevarnosti za ljudi ali okolje. Pri lepljenju se ne sproščajo topila ali druge škodljive snovi, zato je lepilo idealno za popravilo predmeta, ki se uporabljajo v akvariju (npr. rotorjev črpalk, reaktorjev, skimerjev itd.).

O material endurecido não representa nenhum perigo para as pessoas ou o meio ambiente. Não são emitidos solventes ou outros poluentes, tornando-o ideal para reparar objetos usados no aquário (por ex., rotores de bombas, reatores, skimmers, etc.)

**Medidas de segurança especiais para o armazenamento**

- Armazenar fora do alcance das crianças.
- Armazenar em local fresco e seco. O armazenamento no refrigerador prolonga a vida útil.
- Durável durante aprox. 6 meses após a abertura.

**Navodila za uporabo lepila ORCA 2-REPAIR**

ORCA 2-REPAIR je lepilo za popravila, sestavljeno iz dveh komponenta, ki v nekaj sekundah tvorita zelo močno in trajno vez. Z njim je mogoče učinkovito popraviti tudi razpoke in zlome. Poleg tega lahko z lepilom zapolnite tudi manjkajoči material.

ORCA 2-REPAIR idealno je za lepljenje kovin, stekla, porculana, keramike, gume, kože, drveta, papira i plastike.

Za lažje doziranje odrežite konice dozirnih konica na obeh plastičnih.

Kóψte éva kóμmati apó tis ákreis dosoφētropisēs kai taw δύο φιαλών γia va μπορέte νa dosoφoloyeitē eύkolā to υλικό.

Oi kókkoi tou sustatikou 1 topothetountai stiηn prō episkewī periōxh. Stī suñexia, to uyḡo sustatikou 2 ap̄o kuanakrylikou stázei, w̄ste νa δηmioυrghētī mīa duñat̄ kai móniµ̄ súnδes̄. Éan prókeitai νa kaluφth̄ī megalύtereo kev̄o υlīkou, aut̄ī η diabikas̄ī m̄porei νa epaνaλph̄ī ar̄ket̄es̄ φor̄ē. To σημεiō kóllh̄s̄ī m̄porei νa suñexia νa upoβl̄h̄t̄ī se perait̄erō ep̄ēx̄ȳs̄ia mē lēian̄s̄, diat̄r̄h̄t̄ k.l.p.

To skl̄eris̄muνo υlīkó δen ev̄eχeī kanévan kínduνo γia tō άnθr̄po ή tō peribálloν.

**Posebni previdnostni ukrepi za shranjevanje**

- Hranite izven dosega otrok.
- Shranjujte v hladnem in suhem prostoru. Shranjevanje v hladilniku podaljša rok uporabnosti.
- Po odprtju se lahko hrani približno 6 mesecev.

**Posebne mjere opreza pri čuvanju i skladištenju**

Sadrži cijanoakrilat. Može slijepiti oči i očne kapke u roku od nekoliko sekundi. Ne smije dospijeti u dječje ruke. Nadražuje oči, dišne organe i kožu. Ne udisati isparjenja. Sprječiti kontakt s očima i kožom. U slučaju kontakta s očima smjesti isprati s dosta čiste vode. U slučaju kontakta s posebno osjetljivim dijelovima kože (npr. s očnim kapcima) bez odlaganja se obratiti liječniku.

Strjeni material ne predstavlja nevarnosti za ljudi ali okolje. Pri lepljenju se ne sproščajo topila ali druge škodljive snovi, zato je lepilo idealno za popravilo predmeta, ki se uporabljajo v akvariju (npr. rotorjev črpalk, reaktorjev, skimerjev itd.).

O material endurecido não representa nenhum perigo para as pessoas ou o meio ambiente. Não são emitidos solventes ou outros poluentes, tornando-o ideal para reparar objetos usados no aquário (por ex., rotores de bombas, reatores, skimmers, etc.)

Hranite izven dosega otrok.

Shranjujte v hladnem in suhem prostoru. Shranjevanje v hladilniku podaljša rok uporabnosti.

Po odprtju se lahko hrani približno 6 mesecev.

**Posebna upozorenja**

Sadrži cijanoakrilat. Može slijepiti oči i očne kapke u roku od nekoliko sekundi. Ne smije dospijeti u dječje ruke. Nadražuje oči, dišne organe i kožu. Ne udisati isparjenja. Sprječiti kontakt s očima i kožom. U slučaju kontakta s očima smjesti isprati s dosta čiste vode. U slučaju kontakta s posebno osjetljivim dijelovima kože (npr. s očnim kapcima) bez odlaganja se obratiti liječniku.

Strjeni material ne predstavlja nevarnosti za ljudi ali okolje. Pri lepljenju se ne sproščajo topila ali druge škodljive snovi, zato je lepilo idealno za popravilo predmeta, ki se uporabljajo v akvariju (npr. rotorjev črpalk, reaktorjev, skimerjev itd.).

O material endurecido não representa nenhum perigo para as pessoas ou o meio ambiente. Não são emitidos solventes ou outros poluentes, tornando-o ideal para reparar objetos usados no aquário (por ex., rotores de bombas, reatores, skimmers, etc.)

O material endurecido não representa nenhum perigo para as pessoas ou o meio ambiente. Não são emitidos solventes ou outros poluentes, tornando-o ideal para reparar objetos usados no aquário (por ex., rotores de bombas, reatores, skimmers, etc.)

Hranite izven dosega otrok.

Shranjujte v hladnem in suhem prostoru. Shranjevanje v hladilniku podaljša rok uporabnosti.

**Posebna upozorenja**

- Na filiala sestavljena makrija ap̄o paideia.
- Na filiala sestavljena se drosopero kai stegno mēros. Filiala sestavljena se paratēvēti tē diakreia źω̄cis.
- Metá to ánoiyma diatporeitai γia per̄. 6 mήnēs.

**Eidikéς oδηγίες προφύλαξης γia τη φύλαξη**

Sadrži cijanoakrilat. Može slijepiti oči i očne kapke u roku od nekoliko sekundi. Ne smije dospijeti u dječje ruke. Nadražuje oči, dišne organe i kožu. Ne udisati isparjenja. Sprječiti kontakt s očima i kožom. U slučaju kontakta s očima smjesti isprati s dosta čiste vode. U slučaju kontakta s posebno osjetljivim dijelovima kože (npr. s očnim kapcima) bez odlaganja se obratiti liječniku.

Strjeni material ne predstavlja nevarnosti za ljudi ali okolje. Pri lepljenju se ne sprošč